真空バルブ NVV・SVV シリーズ

取扱説明書

メンテナンス手順書



目次

•	機能	と動	作															
	◆真	空バ	ル	ブロ	り機	能	紹	介	•	•	•		•		-		- 02	2 -
	◆真	空バ	ル	ブ棋	銭構	の	動	作	説	明	•	•	•	•	-	•	- 03	3 -
Þ	使用	方法	.															
	◆金	型に	組:	込む	· (:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	05	_
	◆ チ	- -	・ブ	- 7	トー	·ス	<u></u>	接	続	•	•	•	•	•	•	_	05	-
	◆低	速(高	速均	曾圧	無)	時	の	使	用	方	法	•	•	_	05	-
	◆鋳	造前	の	調惠	퇕•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	-	06	-
•	メン	テナ	ン	ス														
	◆固	定側	 の.	メン	ノテ	ナ	・ン	゚ス										
	♦	構成	部	品と	:名	称		•	•	•	•	•	•	•	•	-	07	-
	•	分解	方	法·		•	•	•	•	•	•		•	•	•	-	08	-
	•	各部	品(の研	在認	ع!	洗	:浄	及	び	交	換	の	目	安	_	09	-
	•	組立	.方	法と	≤簡	易	動	作	確	認	方	法	•		•	_	11	-
	◆可	動側	」 の.	メン	ノテ	ナ	・ン	゚ス	•		•	•	•		•	-	13	-
•	ご案	内																
	\ -	般消	耗	品!	ノス	.		•	•					•	•	-	14	-
	◆標	準交	.換	部品	るり	ス		. •	•					•	•	_	14	-
	∀	ンテ	ナ	ンフ	マサ	_	٠Ľ	ス							•	_	15	-
	◆真	空バ	ル	ブ彗	世式	;—	·覧	表	•						•	_	15	-

◆同梱品の確認・・・・・・・・・ - 02 -

真空バルブを使用する前にこの取扱説明書をお読み下さい。

尚、本内容は予告無く変更する場合があります。予めご了承下さい

D.I.E CORPORATION

株式会社ダイエンジニアリング




■ 上田営業技術部

〒386-2202 長野県上田市真田町本原 775-11

Tel:0268-72-8150 Fax:0268-72-8151

- E-Mail: die-eg@die-eg.com
- URL http://www.die-eg.com/

◆同梱品の確認



金型内で発生するガスを真空吸引又は外に排出します。溶湯が真空バルブに到達するとバルブ機構が自動で 閉じます。

②真空バルブ保護機能


捨打ち等の低速鋳造及び高速(増圧無し)時にはバルブ機構が反応出来ない場合が有り。最悪、バルブ機構が 詰まってしまいます。この現象を回避する為に、エアーの常時供給にて強制的にバルブ機構を閉じる機能を 搭載しています。

③バルブ機構、安定動作補助機能


鋳造条件によって、バルブ機構、ピストン部の摺動が鈍くなり稀に動作不良を起こす場合があります。 この現象を回避する為に、エアーの供給によってピストン部を突出させ離型剤の確実な塗布と冷却を 行える機能を搭載しています。

◆真空バルブ機構の動作説明


①金型が閉じると固定ピンが押し込まれバルブ機構の固定が解除されます。



②溶湯進入口より溶湯が進入しピストンに衝突する事によりレバーと連動してバルブが閉じます。




③金型が開くとスプリングの力によりバルブが開きバルブ機構を固定します。




◆NVVとSVVの違い

SVVは、可動側の溶湯進入口を複数設置し、ピストン経路とバルブ経路を別にし、EPレスで鋳造この事により、NVVと比較して方案設計の自由度が高くなっています。



◆同梱品の確認

標準で以下の物が同梱されています。



◆使用方法

◆金型に組込む

各型式に対して取付関係図を用意しておりますので金型の加工時にご用命下さい。


金型加工の際、以下の点にご注意下さい。

①加工寸法

金型加工時に真空バルブの可動・固定 共にキャビティ面より凸 0.03~0.08 に調整できるように加工して下さい

②取付姿勢

可動側 A 面と固定側 A 面が密着しないと 真空効果が低下してしまいます。




例: 取付関係図 NVV113JT2

組付けは付属の固定用ボルトで固定して下さい。

◆チューブ・ホースの接続

下図の要領で接続して下さい。




◆低速(高速増圧無)時の使用方法(バルブ保護エアー機能)

真空バルブの機構は高速増圧時の溶湯がピストンに衝突する荷重で動作するように設計されています。 この為、低速及び高速(増圧無)等の鋳造時には動作しない可能性があり、バルブ詰り等をおこしてしまう 可能性があります。その為、真空バルブ機構の保護の為、強制的にバルブを閉じる機能を装備しています。 低速及び高速(増圧無)時の鋳造時には必ず本機能を使用し機構を保護して下さい。

使用方法


右図の矢印のチューブに
0.35MPa以上のエアーを
低速及び高速(増圧無)の
鋳造時に常時供給して下さい。
真空装置はダイカストマシン
からの信号を受け自動的に
エアーを常時供給します。



◆鋳造前の調整

スプレー位置の調整

下図の位置に、離型剤スプレー及びエアーを確実に噴霧して下さい。 真空バルブ機構の無潤滑状態及び熱膨張による摺動不良防止の為、 離型剤によるバルブ及びピストンの潤滑・冷却が必要です。



必須のスプレー位置以外にも の排気溝・ のイジェクトピン付近にもスプレーするとより安定して鋳造できます。

真空パルブ、パーティングラインのパリ確認

バリが発生している場合は、固定側と金型の間にシム等をいれて調整して下さい。 型温が上昇した後に再び真空バルブパーティングラインのバリを確認し、バリ量が 0.4mm 以上ならば 再度シム等で調整して下さい。

製品取出し検出位置

製品取出し検出を設置する場合は、真空バルブの排気溝にも追加しますと真空バルブの破損対策に 有効です。バルブ詰りが発生しますと、固定側の排気溝に製品の一部が残る事があります。 この状態で鋳造を続けますと、次サイクルに金型が閉じた時、バルブ部が破損してしまいます。

◆メンテナンス

推奨頻度


当社では実稼働時間で 48 時間毎に分解してのメンテナンスを推奨しています。 メンテナンスにより動作が安定し、摺動部品の寿命が延びます。

休止及び保管時

真空バルブを休止・保管する場合は、金型を降ろした直後に取り外し分解してメンテナンスを実行して下さい。 鋳造に使用した真空バルブをそのまま長期保管しますと、摺動部に離型剤のスラッジ・スケールが 固着し、次回使用時の動作不良の原因となります。


◆固定側のメンテナンス

◆構成部品と名称




◆分解方法


①固定本体プレートを止めている4本のボルトを外します。固定本体プレートよりスプリングを取外します。



②固定ピンプレート・固定ピン・レバーを取出します。




③バルブ・バルブブッシュを取出し、バルブブッシュからバルブを取出します。



④ピストンとシリンダーを取出します。



⑤ピストンブッシュを止めているボルトを外し、ピストンブッシュを取出します。



◆各部品の確認と洗浄、及び交換の目安


注:ヤスリ・リューター等は使用しないで下さい。表面が傷付き不具合の原因となります。 アルミ等の固形物は軽く衝撃を与えて取り除いて下さい。

離型剤等の付着物は、オイル又はパーツクリーナー等を吹き掛け、ウエス等で拭いて下さい。

①固定本体


低速エアー用穴


エアーを通し貫通しているか確認してください。 貫通していない場合は、プラグを外し、穴の中の 付着物を取り除いて下さい。



パイプ用穴

汚れていたら、ウエス等で拭いて下さい。








汚れていたら、綿棒等で拭いて下さい。

バルブブッシュ・ピストンブッシュ用穴 汚れていたら、ウエス等で拭いて下さい。

プラグ 🔘 0



歪み・打痕・クラックが無いか確認して下さい。 ウエス等で拭ききれない汚れは、オイルストーンで 軽く磨いて下さい。


(表面の窒化層が取れないように気をつけて下さい。 歪みが激しい場合は、面研・再窒化で 改善する可能性があります。)

交換の目安

通常使用での交換目安は約10万ショットです。

パーティングライン面に目視で歪みが確認できるようでしたら交換を検討下さい。


②固定本体プレート (レバープレート含む)



全体に歪みが無いか確認下さい。

レバープレートに変形・クラックが無いか確認下さい。 歪み・クラックが目視できるようでしたら交換下さい。

③固定ピンプレート



レバーが接触する箇所の摩耗を

確認下さい。

全体に歪みが無いか確認下さい。 歪み・摩耗が目視できるよう でしたら交換下さい。

④固定ピン



曲がり、先端の潰れが目視で出来るよ うでしたら交換下さい。

⑤レバー



全体に歪みが無いか確認下さい。

曲がり・クラックが目視できるよう でしたら交換下さい。

⑥スプリング





約10万ショットが交換の目安です。


外観を検査し、クラック等がありましたら交換して下さい。 又、下記寸法よりも短くなってしまった物は交換して下さい。

NVV012~038 SWL 8-15 全長 15mm 許容寸法 -0.5mm

NVV056~201 SWM 12-20 全長 20mm 許容寸法 -0.5mm

◆各部品の確認と洗浄、及び交換の目安Ⅱ





約5万ショットが交換の目安です。 細部の付着物を取り除いて下さい。 φΑ部を測定しバルブブッシュ内径 とのクリアランスが30μmm以上なら 交換して下さい。

> バルブ・バルブブッシュは セットで交換して下さい。

曲がり・クラックが目視できるよう でしたら交換下さい。

付属 0 リングは目視で傷がありました ら交換して下さい。

⑧ピストン




約5万ショットが交換の目安です。 細部の付着物を取り除いて下さい。 ΦB部を測定しピストンブッシュ内径 とのクリアランスが 30μmm 以上なら 交換して下さい。

ピストン・ピストンブッシュは セットで交換して下さい。

突起の潰れ・クラックが目視できる ようでしたら交換下さい。

付属 0 リングは目視で傷がありました ら交換して下さい。

⑨バルブブッシュ



バルブ・バルブブッシュは セットで交換して下さい。


10ピストンブッシュ



クリアランスが 30 μmm 以上なら 交換して下さい。

ピストン・ピストンブッシュは セットで交換して下さい。

⑪パイプ



曲がり・クラックが目視できるよう でしたら交換下さい。

付属 0 リングは目視で傷がありました ら交換して下さい。

⑩シリンダー



突起の潰れ・クラックが目視できる ようでしたら交換下さい。 付属 0 リングは目視で傷がありました

③パイププレート



損傷・クラックが目視 できるようでしたら 交換下さい。

①Gパイプ ASSY



曲がり・クラックが目視 できるようでしたら 交換下さい。

- ※分解した部品を脱脂洗浄した場合は、洗浄後必ず、オイルを塗布して下さい。
- ※Oリングが付属している部品を溶剤等に浸け置き洗浄しないで下さい。
- ※Oリングの交換は既存のOリングをカットして行って下さい。

ら交換して下さい。

- ※長期保存する場合は、オイルを多めに塗布する等、錆対策を行って下さい。
- ※各部品の交換判断が難しい場合は、メンテナンスサービスをご利用下さい。

組込前に

Oリング全周に


塗布して下さい。

スレッドコンパウンドを

◆組立方法と簡易動作確認方法

以下の手順で組立を行って下さい。

①固定本体にピストンブッシュを組付てピストンを挿入する。



固定用ネジの 締付トルクが 重要となります。

向きに注意、窪みに 固定用ネジの先端が 噛み合います。

出していないか、ピストン ブッシュにガタはないか 確認下さい

固定ネジの締付トルクは 1.6N/mm~1.8N/mm を推奨致します。

実際は、ピストンの動きを見ながら調整して下さい。


固定本体を図の様に平置きにし、ピストンを垂直に ゆっくりと挿入して下さい。

この時、入り難い場合は、ピストンブッシュの固定ネ ジを少し緩めてから挿入して下さい。

無理にピストンを押しこまないで下さい。

ピストンブッシュの動作不良の原因となります。

②固定本体に固定ピンとシリンダーを挿入する。




固定ピンを取付用の穴に垂直に挿入して下さい。

固定ピンは手で動く位ガタがあります。


渋い場合は、固定本体の取付穴及び固定ピンの曲がりを確認 して下さい。

シリンダーは突起部をラジオペン等で挟み挿入して下さい。 抵抗無く入ってしまうようでしたら、Oリングの摩耗が考え られますので、Oリングを交換して下さい。

③バルブブッシュにバルブを挿入しレバーと共に固定本体に挿入する。




④固定ピンプレートを取付ける。



⑤簡易動作確認方法

④まで作業が終わりますと簡易動作確認が可能です。



簡易動作確認では、④まで作業が完了した真空バルブと 固定本体プレート(レバープレート付き)を使用します。 まず、右図の様に固定ピンプレートを押しバルブを開いた 状態にします。

この状態で固定本体プレートを密着させ、押さえた状態 でパーティング面よりピストンを押します。

この時に、バルブが連動して動作すれば正常です。

この動作を数回繰り返して、動作中に異音・引っ掛かり が無いか確認して下さい。

この確認にスプリングは使用しません。

又、レバーの表裏が逆だと、バルブが完全に閉じません。 固定ピンプレートの表裏が逆だとバルブが完全に開き ません。

開いた状態の目安


ピストンはピストンブッシュと同面か少し突出する。 バルブはバルブブッシュより突出する。

閉じた状態の目安

ピストンはピストンブッシュ内に引っ込む。

バルブはバルブブッシュと同面か少し引っ込む。

⑥固定本体プレートにスプリングを組み込み、固定本体に取付ける。



スプリングは組込前に高さが揃っているか確認下さい。 固定本体に取付ける際、スプリングが脱落しないように 注意下さい。脱落により規定個数取付ないと、動作不良の 原因となります。

必要なスプリングの数量は、納品時に添付されています。 部品一覧に記載されていますので、確認して下さい。

固定ボルトで組付ける際、固定本体プレートが 固定本体の側面より出ていないか注意して組付けて 下さい。

参考:レバープレートの交換


レバープレートの破損等で交換が必要な場合は以下の要領で交換して下さい。



固定本体プレートを固定本体の上に置き、中央になる ように位置決めし固定本体プレートを固定本体に固定して下さい。 この状態で、レバープレートの固定ポルトを締付て下さい。

レバープレートの締付は11N/mm 程度で締付て下さい。

⑦パイプ・Gパイプを取付ける。 以下の矢印の様に取付けて下さい。




パルブ及びピストンが開いた状態の位置にない場合は、レバーの表裏・固定ピンプレートの表裏が逆の可能性があります、再度確認して下さい。 固定ピンが突出していない、左右の突出量が違う場合は、スプリングの個数違い・仕様違い・取付時の脱落が考えられますので確認下さい。

◆可動側のメンテナンス

可動側は、鋳造時の不具合が起きた時以外は定期的な洗浄で約80万ショットご使用頂けます。 不具合が起きた場合は、以下の確認事項を確認下さい。

洗浄は、重曹等に浸け込み付着物を取り除き、エアーブロー後潤滑用にオイルを塗布して下さい。 保管時にはオイルを多めに塗布して下さい。

注:ヤスリ・リューター等は使用しないで下さい。表面の窒化層が取れ不具合の原因となります。 表面を磨く際は超音波洗浄及び、番手の大きいペーパーヤスリで軽く磨いて下さい。 打痕等で面研が必要な程、損傷してしまった場合は交換して下さい。



◆ご案内

◆一般消耗品リスト

型式		0 リ	ング	田中は、	スプリング		
空式	ピストン	バルブ	シリンダー	パイプ	固定ピン	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 	
012Z1	-	P6	P5	-	φ3 L=29	SWM 8-10	
020Z1	-	P7	P7	-	φ3 L=35	SWM 8-10	
020	P5	P6	P7	P10	φ3 L=41.8	SWL 8-15	
038	P9	P8	P7	P16	φ4 L=46	SWL 8-15	
056	P9	P10	P10	P16	φ4 L=46.5	SWM 12-20	
079	P9	P10A	P10A	P16	φ5 L=51	SWM 12-20	
113	P10A	P12. 5	P10A	P21	φ5 L=56	SWM 12-20	
154	P10	P16	P12	P24	φ5 L=61	SWM 12-20	
201	P10	P20	P12	P24	φ5 L=66	SWM 12-20	
_	-	-	-	-	-	-	

同じ型式でも一部特殊なOリングを採用している物があります。

ご注文の際に納品時に添付致します、部品一覧表よりご注文頂けると確実です。

尚、Oリングの交換後は、潤滑スプレーを塗布して下さい。

当社では、株式会社和光ケミカル製"ワコーズ スレッドコンパウンド"を推奨しています。

◆交換部品リスト

ご発注時はご使用の型式をお知らせ下さい。

名称	概略図	名称	概略図	名称	概略図		
固定本体	(0,0,0)	レバー		固定ピン			
可動本体		パイプ	0 0	固定ピン プレート			
ピストン		シリンダー	٩	Gパイプ	(II)		
ピストンブッシュ		レバー プレート					
バルブ		パイプ プレート		型式、仕村	既略図です。 上様によって -異なります。		
バルブ ブッシュ	9 0	固定本体 プレート	0 0 0 0 0 0 0				

◆メンテナンスサービス

当社では、以下の内容のメンテナンスサービスを実施しています。

- ■分解し、各部品の洗浄 (無料) ■各種消耗部品の交換 (都度見積)
- ■各部品の状態と寸法を確認しての部品交換(都度見積) 定期的なメンテナンスは、真空バルブの寿命を延ばしますので、ご活用下さい。

メンテナンスサービスのご利用方法は、以下の様になっています。

まず、各型式の担当者宛にご一報頂きご希望のメンテナンス内容をお伝え下さい。 ご連絡先 上田営業技術部 TEL 0268-72-8150 FAX 0268-72-8150 E-mail: die-eg@die-eg.com 商社様からご購入頂いた真空バルブに関しましては、ご購入先の商社様に一度ご相談下さい。

注:真空バルブの状態によってはご希望に添えない場合があります。



メンテナンスをご希望される真空バルブを下記宛に送付下さい。

住所 : 長野県上田市真田町本原 775-11

株式会社ダイエンジニアリング 上田営業技術部 各バルブ担当者 宛

交換部品が無い場合



部品の交換が必要な場合



当社到着から、最短5日 で御社に届くように発送致します 交換部品のリストと理由を添えて、お見積書を提出致します。 内容を確認頂きご連絡下さい。内容をご了承頂いた後、作業に掛かります。 ご了承頂いてからの所要日数を見積書に記載いたしますので、合わせてご確認下さい。

◆ラインナップ

当社、真空バルブは下図の様に 100ton 未満から 2000ton までのダイカストマシンに対応する豊富なサイズ群を揃えています。(型式の数字は排気溝の断面積を表しています。)

